

●印は舞台作業灯 ●印は客席作業灯

2020年10月作成 1/6

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
1	BL1 - 1 ●	61	1S - 5	121	UH5 - LB	181	LH7 - LB
2	- 2	62	(移動型調光器) - 6	122	- W	182	- W
3	- 3 ●	63	- 7	123	UH6 - R	183	LH8 - R
4	- 4	64	- 8	124	- G	184	- G
5	BL2 - 1 ●	65	- 9	125	- B	185	- B
6	- 2	66	- 10	126	- LB	186	- LB
7	- 3 ●	67	- 11	127	- W	187	- W
8	- 4	68	- 12	128	UH7 - R	188	LH9 - R
9	BL3 - 1 ●	69	2S ツ - 1	129	- G	189	- G
10	- 2	70	- 2	130	- B	190	- B
11	- 3 ●	71	- 3	131	- LB	191	- LB
12	- 4	72	- 4	132	- W	192	- W
13	BL4 - 1 ●	73	- 5	133	UH8 - R	193	LH10 - R
14	- 2	74	- 6	134	- G	194	- G
15	- 3 ●	75	- 7	135	- B	195	- B
16	- 4	76	- 8	136	- LB	196	- LB
17	BL5 - 1 ●	77	2S 7ル補 - 1	137	- W	197	- W
18	- 2	78	- 2	138	UH9 - R	198	PS - 1
19	- 3 ●	79	- 3	139	- G	199	(7ル補) - 2
20	- 4	80	- 4	140	- B	200	- 3
21	BL6 - 1 ●	81	- 5	141	- LB	201	- 4
22	- 2	82	- 6	142	- W	202	PS - R
23	- 3 ●	83	- 7	143	UH10 - R	203	タグ ステップ1 - G
24	- 4	84	- 8	144	- G	204	S4LED T - B
25	BL7 - 1 ●	85	- 9	145	- B	205	PS - R
26	- 2	86	2S - 1	146	- LB	206	タグ ステップ2 - G
27	- 3 ●	87	(移動型調光器) - 2	147	- W	207	S4LED T - B
28	- 4	88	- 3	148	LH1 - R	208	PS - R
29	BL8 - 1 ●	89	- 4	149	- G	209	タグ ステップ3 - G
30	- 2	90	- 5	150	- B	210	S4LED T - B
31	- 3 ●	91	- 6	151	- LB	211	PS - R
32	- 4	92	- 7	152	- W	212	タグ ステップ4 - G
33	BL9 - 1 ●	93	- 8	153	LH2 - R	213	S4LED T - B
34	- 2	94	- 9	154	- G	214	PS - R
35	- 3 ●	95	- 10	155	- B	215	タグ ステップ5 - G
36	- 4	96	- 11	156	- LB	216	S4LED T - B
37	BL10 - 1 ●	97	- 12	157	- W	217	- 1
38	- 2	98	UH1 - R	158	LH3 - R	218	- 2
39	- 3 ●	99	- G	159	- G	219	- 3
40	- 4	100	- B	160	- B	220	- 4
41	1S ツ - 1	101	- LB	161	- LB	221	- 5
42	- 2	102	- W	162	- W	222	- 6
43	- 3	103	UH2 - R	163	LH4 - R	223	- 7
44	- 4	104	- G	164	- G	224	- 8
45	- 5	105	- B	165	- B	225	- 9
46	- 6	106	- LB	166	- LB	226	- 10
47	- 7	107	- W	167	- W	227	- 11
48	- 8	108	UH3 - R	168	LH5 - R	228	C L - 12
49	1S 7ル補 - 1	109	- G	169	- G	229	- 13
50	- 2	110	- B	170	- B	230	- 14
51	- 3	111	- LB	171	- LB	231	- 15
52	- 4	112	- W	172	- W	232	- 16
53	- 5	113	UH4 - R	173	LH6 - R	233	- 17
54	- 6	114	- G	174	- G	234	- 18
55	- 7	115	- B	175	- B	235	- 19
56	- 8	116	- LB	176	- LB	236	- 20
57	1S - 1	117	- W	177	- W	237	- 21
58	(移動型調光器) - 2	118	UH5 - R	178	LH7 - R	238	- 22
59	- 3	119	- G	179	- G	239	- 23
60	- 4	120	- B	180	- B	240	- 24

●印は舞台作業灯

●印は客席作業灯

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
241	下手FR - 1	301	天反か-5 - B	361	CS-Linear8 - int	421	
242	- 2	302	- LB	362	Direct mode - R	422	
243	- 3	303	天反か-6 - R	363	6ch - G	423	
244	- 4	304	- G	364	- B	424	
245	- 5	305	- B	365	- lime	425	
246	- 6	306	- LB	366	- Strobe	426	
247	上手FR - 1	307	移動機材 - R	367		427	
248	- 2	308	S4LED T - G	368		428	
249	- 3	309	タグステッ6 - B	369		429	
250	- 4	310	移動機材 - R	370		430	
251	- 5	311	S4LED T - G	371		431	
252	- 6	312	タグステッ7 - B	372		432	
253	舞台A - 1	313	移動機材 - R	373		433	
254	(移動型調光器) - 2	314	S4LED T - G	374		434	
255	- 3	315	タグステッ8 - B	375		435	
256	舞台B - 1	316	移動機材 ルレ1	376		436	
257	(移動型調光器) - 2	317	移動機材 ルレ2	377		437	
258	- 3	318	移動機材 ルレ3	378		438	
259	舞台C - 1	319	CS-Linear 1 - int	379		439	
260	(移動型調光器) - 2	320	Direct mode - R	380		440	
261	- 3	321	6ch - G	381		441	
262	舞台D - 1	322	- B	382		442	
263	(移動型調光器) - 2	323	- lime	383		443	
264	- 3	324	- Strobe	384		444	
265	天反 - 1	325	CS-Linear 2 - int	385		445	
266	- 2	326	Direct mode - R	386		446	
267	- 3	327	6ch - G	387		447	
268	- 4	328	- B	388		448	
269	- 5	329	- lime	389		449	
270	- 6	330	- Strobe	390		450	
271	- 7	331	CS-Linear 3 - int	391		451	
272	- 8	332	Direct mode - R	392		452	
273	- 9	333	6ch - G	393		453	
274	- 10	334	- B	394		454	
275	- 11	335	- lime	395		455	
276	- 12	336	- Strobe	396		456	
277	- 13	337	CS-Linear 4 - int	397		457	
278	- 14	338	Direct mode - R	398		458	
279	- 15	339	6ch - G	399		459	
280	- 16	340	- B	400		460	
281	- 17	341	- lime	401		461	
282	- 18	342	- Strobe	402		462	
283	天反か-1 - R	343	CS-Linear 5 - int	403		463	
284	- G	344	Direct mode - R	404		464	
285	- B	345	6ch - G	405		465	
286	- LB	346	- B	406		466	
287	天反か-2 - R	347	- lime	407		467	
288	- G	348	- Strobe	408		468	
289	- B	349	CS-Linear 6 - int	409		469	
290	- LB	350	Direct mode - R	410		470	
291	天反か-3 - R	351	6ch - G	411		471	
292	- G	352	- B	412		472	
293	- B	353	- lime	413		473	
294	- LB	354	- Strobe	414		474	
295	天反か-4 - R	355	CS-Linear 7 - int	415		475	
296	- G	356	Direct mode - R	416		476	
297	- B	357	6ch - G	417		477	
298	- LB	358	- B	418		478	
299	天反か-5 - R	359	- lime	419		479	
300	- G	360	- Strobe	420		480	

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
1	evolution -- Dim	61	管理番号 -- B	121	Zoom 3 -- Strobe	181	S4-Lustr -- R
2	Zoom 3 -- Strobe	62	No,9 -- W	122	(7 c h) -- R	182	Direct -- Lime
3	(7 c h) -- R	63	-- Zoom	123	-- G	183	Mode -- Am
4	-- G	64	evolution -- Dim	124	管理番号 -- B	184	(10ch) -- G
5	管理番号 -- B	65	Zoom 3 -- Strobe	125	No,18 -- W	185	-- Cyan
6	No,1 -- W	66	(7 c h) -- R	126	-- Zoom	186	管理番号 -- B
7	-- Zoom	67	-- G	127	evolution -- Dim	187	No,5 -- Indigo
8	evolution -- Dim	68	管理番号 -- B	128	Zoom 3 -- Strobe	188	-- int
9	Zoom 3 -- Strobe	69	No,10 -- W	129	(7 c h) -- R	189	-- strobo
10	(9 c h) -- R	70	-- Zoom	130	-- G	190	-- Fan
11	-- G	71	evolution -- Dim	131	管理番号 -- B	191	S4-Lustr -- R
12	管理番号 -- B	72	Zoom 3 -- Strobe	132	No,19 -- W	192	Direct -- Lime
13	No,2 -- W	73	(7 c h) -- R	133	-- Zoom	193	Mode -- Am
14	-- Zoom	74	-- G	134	evolution -- Dim	194	(10ch) -- G
15	evolution -- Dim	75	管理番号 -- B	135	Zoom 3 -- Strobe	195	-- Cyan
16	Zoom 3 -- Strobe	76	No,11 -- W	136	(7 c h) -- R	196	管理番号 -- B
17	(9 c h) -- R	77	-- Zoom	137	-- G	197	No,6 -- Indigo
18	-- G	78	evolution -- Dim	138	管理番号 -- B	198	-- int
19	管理番号 -- B	79	Zoom 3 -- Strobe	139	No,20 -- W	199	-- strobo
20	No,3 -- W	80	(7 c h) -- R	140	-- Zoom	200	-- Fan
21	-- Zoom	81	-- G	141	S4-Lustr -- R	201	S4-Lustr -- R
22	evolution -- Dim	82	管理番号 -- B	142	Direct -- Lime	202	Direct -- Lime
23	Zoom 3 -- Strobe	83	No,12 -- W	143	Mode -- Am	203	Mode -- Am
24	(9 c h) -- R	84	-- Zoom	144	(10ch) -- G	204	(10ch) -- G
25	-- G	85	evolution -- Dim	145	-- Cyan	205	-- Cyan
26	管理番号 -- B	86	Zoom 3 -- Strobe	146	管理番号 -- B	206	管理番号 -- B
27	No,4 -- W	87	(7 c h) -- R	147	No,1 -- Indigo	207	No,7 -- Indigo
28	-- Zoom	88	-- G	148	-- int	208	-- int
29	evolution -- Dim	89	管理番号 -- B	149	-- strobo	209	-- strobo
30	Zoom 3 -- Strobe	90	No,13 -- W	150	-- Fan	210	-- Fan
31	(9 c h) -- R	91	-- Zoom	151	S4-Lustr -- R	211	S4-Lustr -- R
32	-- G	92	evolution -- Dim	152	Direct -- Lime	212	Direct -- Lime
33	管理番号 -- B	93	Zoom 3 -- Strobe	153	Mode -- Am	213	Mode -- Am
34	No,5 -- W	94	(7 c h) -- R	154	(10ch) -- G	214	(10ch) -- G
35	-- Zoom	95	-- G	155	-- Cyan	215	-- Cyan
36	evolution -- Dim	96	管理番号 -- B	156	管理番号 -- B	216	管理番号 -- B
37	Zoom 3 -- Strobe	97	No,14 -- W	157	No,2 -- Indigo	217	No,8 -- Indigo
38	(9 c h) -- R	98	-- Zoom	158	-- int	218	-- int
39	-- G	99	evolution -- Dim	159	-- strobo	219	-- strobo
40	管理番号 -- B	100	Zoom 3 -- Strobe	160	-- Fan	220	-- Fan
41	No,6 -- W	101	(7 c h) -- R	161	S4-Lustr -- R	221	S4-Lustr -- R
42	-- Zoom	102	-- G	162	Direct -- Lime	222	Direct -- Lime
43	evolution -- Dim	103	管理番号 -- B	163	Mode -- Am	223	Mode -- Am
44	Zoom 3 -- Strobe	104	No,15 -- W	164	(10ch) -- G	224	(10ch) -- G
45	(9 c h) -- R	105	-- Zoom	165	-- Cyan	225	-- Cyan
46	-- G	106	evolution -- Dim	166	管理番号 -- B	226	管理番号 -- B
47	管理番号 -- B	107	Zoom 3 -- Strobe	167	No,3 -- Indigo	227	No,9 -- Indigo
48	No,7 -- W	108	(7 c h) -- R	168	-- int	228	-- int
49	-- Zoom	109	-- G	169	-- strobo	229	-- strobo
50	evolution -- Dim	110	管理番号 -- B	170	-- Fan	230	-- Fan
51	Zoom 3 -- Strobe	111	No,16 -- W	171	S4-Lustr -- R	231	S4-Lustr -- R
52	(9 c h) -- R	112	-- Zoom	172	Direct -- Lime	232	Direct -- Lime
53	-- G	113	evolution -- Dim	173	Mode -- Am	233	Mode -- Am
54	管理番号 -- B	114	Zoom 3 -- Strobe	174	(10ch) -- G	234	(10ch) -- G
55	No,8 -- W	115	(7 c h) -- R	175	-- Cyan	235	-- Cyan
56	-- Zoom	116	-- G	176	管理番号 -- B	236	管理番号 -- B
57	evolution -- Dim	117	管理番号 -- B	177	No,4 -- Indigo	237	No,10 -- Indigo
58	Zoom 3 -- Strobe	118	No,17 -- W	178	-- int	238	-- int
59	(9 c h) -- R	119	-- Zoom	179	-- strobo	239	-- strobo
60	No,9 -- G	120	evolution -- Dim	180	-- Fan	240	-- Fan

DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
241	S4-Lustr	— R	301		361		421
242	Direct	— Lime	302		362		422
243	Mode	— Am	303		363		423
244	(10ch)	— G	304		364		424
245		— Cyan	305		365		425
246	管理番号	— B	306		366		426
247	No,11	— Indigo	307		367		427
248		— int	308		368		428
249		— strobo	309		369		429
250		— Fan	310		370		430
251	S4-Lustr	— R	311		371		431
252	Direct	— Lime	312		372		432
253	Mode	— Am	313		373		433
254	(10ch)	— G	314		374		434
255		— Cyan	315		375		435
256	管理番号	— B	316		376		436
257	No,12	— Indigo	317		377		437
258		— int	318		378		438
259		— strobo	319		379		439
260		— Fan	320		380		440
261	S4-Lustr	— R	321		381		441
262	Direct	— Lime	322		382		442
263	Mode	— Am	323		383		443
264	(10ch)	— G	324		384		444
265		— Cyan	325		385		445
266	管理番号	— B	326		386		446
267	No,13	— Indigo	327		387		447
268		— int	328		388		448
269		— strobo	329		389		449
270		— Fan	330		390		450
271	S4-Lustr	— R	331		391		451
272	Direct	— Lime	332		392		452
273	Mode	— Am	333		393		453
274	(10ch)	— G	334		394		454
275		— Cyan	335		395		455
276	管理番号	— B	336		396		456
277	No,14	— Indigo	337		397		457
278		— int	338		398		458
279		— strobo	339		399		459
280		— Fan	340		400		460
281	S4-Lustr	— R	341		401		461
282	Direct	— Lime	342		402		462
283	Mode	— Am	343		403		463
284	(10ch)	— G	344		404		464
285		— Cyan	345		405		465
286	管理番号	— B	346		406		466
287	No,15	— Indigo	347		407		467
288		— int	348		408		468
289		— strobo	349		409		469
290		— Fan	350		410		470
291	S4-Lustr	— R	351		411		471
292	Direct	— Lime	352		412		472
293	Mode	— Am	353		413		473
294	(10ch)	— G	354		414		474
295		— Cyan	355		415		475
296	管理番号	— B	356		416		476
297	No,16	— Indigo	357		417		477
298		— int	358		418		478
299		— strobo	359		419		479
300		— Fan	360		420		480

入間市産業文化センターホール 舞台照明 DMXパッチラック 常設接続仕様 詳細図

通常LH

